

# IBOLITH Installationsanvisningar

## Recept Ibolithblandning

Ibolith	200 kg = 4 säckar
Grå standard cement	75 kg = 3 "
Vatten	= ca 30 liter
Vattenreducerare (VR)*	= 0,5% av cementvikten = 0,35 liter/blandning

## Arbetsrutiner/Läggingsföreskrifter

- Ibolith samt cement lägges i tvångsblandaren, blandas i minst 90 sek.
- Mät upp vatten samt blanda i uppmätt vattenreducerare (VR).  
(0,35 liter i en hink med vatten.)
- Slå försiktigt i vattnet med VR-blandningen i tvångsblandaren, blanda sedan i minst 90 sekunder.
- Vid behov, justera konsistensen med försiktighet, så att Vct och konsistensen inte ändras för mycket. Tänk på att lite vatten snabbt ändrar konsistensen.

## Mycket viktigt

Vattna och lägg plastfolie på färdigglättad yta. Efterhärdningen skall vara i minst 2 veckor för att minska risken för krympsprickor.

### Renovering och limning av Ibolith golv

Tänk på att inte ligga för långt före med limningen. Limmet får inte torka.

För utförligare installationsanvisningar kontakta Altro Nordics kundtjänst.

\* = Kan uteslutas vid vakuumsugning.