

Skötsel­anvisning för släta yt­skikt i torra lokaler

Med torra lokaler menas utrymmen som inte utsätts för väta dagligen. Skötseln avser rengöring och ytvård. Alla brukliga rengöringsmedel och metoder kan användas till ytvård såsom vax, spån, polish m m. Följande exempel täcker de allra flesta behov.

RUTINRENGÖRING

Förorening	Metod	Medel
Enkel, ringa	Fuktmoppning	
	Fukttorkning	N
Enkel, måttlig	Våtmoppning	N-a
Medelsvår, ringa	Våttorkning	
Medelsvår, mycket	Svabbning	
	Vaskning	a-aA

Arbetsfö­lj­d

1. Töm uppsamlingskär­len.
2. Gör ytorna så fria som möjligt från arbetsstö­rande inredning m m.
3. Avfläcka och punktsopa ytorna.
4. Rengör ytorna.5. Återställ inredning m m.

Grundrengöring

Skurning med aA, eller med en av leverantören rekommenderat polishborttagningsmedel.

FUKTMOPPNING/FUKTTORKNING

1. **Mopp eller torkduk** skall hålla ringa men lagom fuktighet (ca 40%) så att man nått och jämt kan känna fukten.
2. **Fuktmoppning.** Moppa först från svåråtkomliga ytor in på fria ytor. Moppa fria ytor systematiskt till en punkt utan att lyfta moppen från golvet mer än nödvändigt. Ta upp föroreningarna vid slutpunkten med sopskyffel och sopborste. Byt mopp vid behov.
3. **Fukttorkning.** Arbeta systematiskt och snabbt, med lätt tryck och med ordentligt vikta dukar. Vänd eller vik om duken när dess arbetsyta blir smutsig eller för torr. Byt duk vid behov.

VÅTMOPPNING/VÅTTORKNING

1. Doppa och skölj moppen/duken i lösningen.
2. Krama moppen/duken till lagom fuktighet. Dock ej så att vätska droppar/rinner av vid upphängning av moppen/duken.
3. Rengör ytorna systematiskt. När moppen/duken är smutsig, skölj den i rengöringslösningen, krama ur och fortsätt arbetet.
4. Byt rengöringslösning vid behov.



VASKNING/SVABBNING

1. Gör i ordning en hink med varm rengöringslösning.
2. Blöt hela ytan eller så långt som rengöringslösningen räcker.
Använd flödigt med rengöringslösning.
3. Vrid ur vaskduken över hinken och torka upp rengöringslösningen.
4. Skölj vaskduken väl i rent vatten eller använd en ren vaskduk.
5. Gör i ordning en hink med varmt, rent vatten.
6. Blöt hela ytan eller så långt som vattnet räcker.
7. Vrid ur vaskduken över hinken och torka upp sköljvattnet väl.

Svabbning

Svabbning tillgår i princip, och med samma arbetsfölj, som vaskning, men man använder svabbutrustning.

SKURNING

Använd endast borstar och borstrondeller. Ej skurfiber.

Manuell skurning

Använd svabbutrustning för applicering och upptagning av rengöringslösning och sköljvatten.

1. Applicera rengöringslösningen.
2. Skura systematiskt och efter behov.
3. Ta upp rengöringslösningen.
4. Applicera sköljvatten. På mycket hårt smutsade ytor kan en extra skurning göras.
5. Ta upp sköljvattnet. Om detta är mycket smutsigt eller om rengöringslösningen var högt koncentrerad behövs en sköljning till. Speciellt om ytvård skall ske.

Maskinskurning

Maskinskurning sker i princip, och med samma arbetsfölj, som manuell skurning. Vid arbete med skurmaskin kan svabbutrustning användas för applicering av rengöringslösning om skurmaskinen saknar tank. Svabbutrustning eller våtsugare kan användas för upptagning av rengöringslösning och sköljvatten om golvbrunn saknas. Vid arbete med skurautomat sker samtliga arbetsmoment genom manövrering av automaten.

RENGÖRINGS- OCH YTVÅRDSMEDEL

- N = neutralt
aA = medelstarkt alkaliskt
a = svagt alkaliskt
PM = mjuk till halvhård polish
PB = halvhård till hård polish

MEKANISK ÅVERKAN

Har ytan utsatts för åverkan så att hål eller sprickor förekommer i beläggningen skall detta omedelbart rapporteras till den ansvarige för byggnaden.

