

Skötselanvisning för våta lokaler

Till våta lokaler räknas t ex produktionslokaler i livsmedelsindustrin, bad, dusch och tvätttrum m m, vars golv/väggar dagligen utsätts för väta. Alla vanliga rengöringsmedel och metoder kan användas. Här anges några vanliga exempel.

A. RUTINRENGÖRING

Rutinrengöring av väggar, tvättbar inredning och golv i samma arbetsomgång. Där golvavlopp finns, använd lågtryck eller hydrotvätt, samt rengöringsmedel aA.

Lågtrycksrengöring

1. Samla upp grövre föroreningar i avfallskärl.
2. Blöt golvet med spruthandtag och rent vatten. Lösa föroreningar spolas bort samtidigt. Använd kallt eller ljummet vatten för starkt äggvitehaltiga föroreningar. Varmt vatten i övrigt.
3. Applicera varm rengöringslösning med spruthandtag på väggar och inredning, nerifrån och upp. Lägg märke till svårt smutsade ställen.
4. Byt till sprutskurhandtag. Skura snabbt och lätt samtidigt som varm rengöringslösning appliceras på golvet.
5. Skura svårt smutsade ställen på väggarna.
6. Byt till spruthandtag. Skölj väggarna uppifrån och ned samt golvet mot avloppet med varmt, rent vatten.
7. Låt väggar och inredning så långt som möjligt självtorka. Torka eller polera ytor som önskas högblanka. Raka vattnet på golvet med vätskeraka mot avloppet.

Vid lågtrycksrengöring av enbart golv, där golvavlopp finns, se punkterna 1, 4, 6 och 7 i tillämpbara delar.

Hydrotvätt

Arbetsföljden som i samtliga punkter, men sprutskurhandtag behöver ej komma till användning. Applicera rengöringslösningen med lågtryck eller på annat sätt. Gör en lätt sköljning med rent vatten innan tvättning med högtryck, om risk finns för vådliga aerosoler.

B. RUTINRENGÖRING (SLÄTA YTOR)

Rutinrengöring av släta ytor, väggar, tvättbar inredning och golv där golvavlopp saknas.

Förorening	Metod	Medel
Våtmopning		N-a
Enkel, ringa	Våttorkning	N-a
Enkel, måttlig	Svabbning	aA
Medelsvår, ringa	Vaskning	aA
Medelsvår, mycket	Skurning	aA



Halkskyddande ytor

Skurning med aA, samt vätskeupptagning med våtsug istället för med svabbutrustning.

Grundrengöring

För A= angivna punkter, men rengöringsmedel aA; För B= skurning, rengöringsmedel aA.

Utfällningar

För A+B, som grundrengöring, men i tre omgångar. 1:a gången med rengöringsmedel aA. 2:a gången med rengöringsmedel sS. 3:e gången med rengöringsmedel aA.

C. VÅTMOPPNING/VÅTTORKNING

1. Doppa och skölj moppen/duken i lösningen.
2. Krama moppen/duken till lagom fuktighet, väl blöt. Dock ej så att vätska droppar/rinner av vid upphängning av moppen/duken.
3. Rengör ytorna systematiskt. När moppen/duken är smutsig, skölj den i rengöringslösningen, krama ur, och fortsätt arbetet.
4. Byt rengöringslösning vid behov.

D. VASKNING/SVABBNING

1. Gör i ordning en hink med varm rengöringslösning.
2. Blöt hela ytan, eller så långt som rengöringslösningen räcker, flödigt med rengöringslösning.
3. Vrid ur vaskduken över hinken och torka upp rengöringslösningen.
4. Skölj vaskduken väl i rent vatten eller använd en ren vaskduk.
5. Gör i ordning en hink med varmt, rent vatten.
6. Blöt hela ytan eller så långt som vattnet räcker.
7. Vrid ur vaskduken över hinken och torka upp sköljvattnet väl.

Svabbning

Svabbning tillgår i princip, och med samma arbetsföljd, som vaskning, men man använder svabbutrustning.

E. SKURNING

Använd endast borstar och borstrondeller, ej skurfiber.

Manuell skurning

Använd svabbutrustning för applicering och upptagning av rengöringslösning och sköljvatten.

1. Applicera rengöringslösningen.
2. Skura systematiskt och efter behov.
3. Ta upp rengöringslösningen.
4. Applicera sköljvatten. På mycket hårt smutsade ytor kan en extra skurning göras.
5. Ta upp sköljvattnet. Om detta är mycket smutsigt eller om rengöringslösningen var högt koncentrerad behövs en sköljning till. Speciellt om ytvård skall ske.



Maskinskurning

Maskinskurning sker i princip och med samma arbetsföljd som manuell skurning. Vid arbete med skurmaskin kan svabbutrustning användas för applicering av rengöringslösning om skurmaskinen saknar tank. Svabbutrustning eller våtsugare kan användas för upptagning av rengöringslösning och sköljvatten om golvbrunn saknas. Vid arbete med skurautomat sker samtliga arbetsmoment genom manövrering av automaten.

F. RENGÖRINGSMEDEL

- a = svagt alkaliskt rengöringsmedel
- aA = medelstarkt surt rengöringsmedel
- sS = medelstarkt surt rengöringsmedel

MEKANISK ÅTERVERKAN

Har ytan utsatts för åverkan så att hål eller sprickor förekommer i beläggningsen skall detta omedelbart rapporteras till den ansvarige för byggnaden.

